

## FMラジオ: アンテナの接続

一時的な対応として、**FM**同軸ソケットに差し込む、1.5mの単線の**FM**アンテナが用意しておりますが、ベストな信号を得るためにも、多素子の**VHF-FM**専用アンテナを、ご使用ください。

## FMのリージョン（周波数）設定

電源を入れる前に、**MENU**ボタンを押したまま、電源を投入します。ディスプレイに、Creekロゴが表れた後に、**MENU**ボタンを押すと、セットアップのメニューが表れます。左手のつまみにて、Broadcast Regionを選択し、再度、つまみを押し、日本の周波数バンドを選択し、**MENU**ボタンを押せば完了です。